

# GVB 1000 a GVB 2000

## Nastavení Vašeho otisku prstu

### S1 Button



\* Všechny biometrické schránky jsou dodány v DEMO módu. To umožňuje otevřít schránku bez otisku prstu stisknutím tlačítka S1.

\* Chcete-li nastavit první otisk prstu, nejprve otevřete schránku použitím demo módu stiskem tlačítka S1. Ihned po otevření dveří stiskněte a držte tlačítko S1 po dobu 1 sekundy, dokud se nezve dvojitě pípnutí. Potom zmáčkněte tlačítko S1 k aktivaci modulu a dejte prst na čtečku otisků. Držte prst na čtečce, dokud se nerozsvítí zelená kontrolka s dvojitým pípnutím (bude to trvat 1-2 s). Nyní je otisk prstu nastavený.

### Fingerprint Reader



**Nyní je první otisk prstu nastavený.** (Může být nastaveno až 15 uživatelů)

Poznámka: První a druhý nastavený otisk prstu funguje jako administrátorský a může přidávat další uživatele.

**ZABEZPEČTE SVOJE KLÍČE!  
NEZAMYKEJTE JE DO BEZPEČNOSTNÍ SCHRÁNKY!**

### **Vyzkoušejte si otevření dveří otiskem prstu:**

- \* Dejte ukazováček na čtečku otisků
- \* Zmáčkněte tlačítko S1 k aktivaci modulu
- \* Rozsvítí se červená kontrolka, držte prst na čtečce, dokud se nerozsvítí zelená kontrolka (trvá to asi 1-2 s)
- \* Dveře se otevrou; zelená kontrolka bliká 6 sekund

### **Nastavení dalších otisků prstů**

- \* Administrátor otevře otiskem prstu GunVault. Ihned po otevření dveří stiskněte a držte tlačítko S1 dokud se nezve dvojitě pípnutí
- \* Další uživatel dá prst na čtečku otisků, stiskněte tlačítko S1 k aktivaci modulu a držte prst na čtečce, dokud se nerozsvítí zelená (trvá to asi 1-2 s)
- \* Další otisk prstu je nyní nastaven

## Smazání všech vzorů otisků prstů



\* Stiskněte a držte červené tlačítko S2 – Smazat vše (je umístěné uvnitř schránky nahoře v zadní části kovového pouzdra zámku) a pak stiskněte a uvolněte tlačítko S1 pro aktivaci GunVault.

\* Pořád držte tlačítko S2 dokud nepřestane blikat zelená a červená kontrolka, poté tlačítko uvolněte  
\* Nyní jsou VŠECHNY otisky prstů vymazané

### **Poznámka:**

varování o vybité baterii - když je přístroj zapnutý, pokud LED bliká červeně a přístroj 3x pípne, znamená to, že má přístroj slabou baterii. Baterii je nutné co nejdříve vyměnit za novou.

Dovozce:

**ADSAFE, spol. s r.o., Bělohorská 274/9, 169 00 Praha 6 – Břevnov, [info@adsafe.cz](mailto:info@adsafe.cz), [www.adsafe.cz](http://www.adsafe.cz), +420 722 066 666**

Výrobce: [GunVault.com](http://GunVault.com) / USA

**Prodejce (razítko, datum prodeje): .....**