

1. Otvárania zámku

1.1 Otváranie užívateľským alebo hlavným kódom

- Stlačte „ON“ jediný zvukový signál i zelený LED (diód vyrabujúce svetlo)
- Zadajte hlavný alebo užívateľský kód, skladajúci sa z 6 ...8 symbolov (hlavný kód sa zadáva v továrne, 1-2-3-4-5-6, kód používateľa ne e aktivovaný)
- Stlačte „ENTER“. Keď sa aktivuje zelený LED, zámok je pripravený pre otvorenie po dobu 5 sekúnd.

1.2 Otvárania s duálnym kódom (táto funkcia je platná, ak sa aktívne i užívateľský i hlavný kód)

1.2.1 Zapnutie funkcie

- Stlačte „ON“
- Stlačte „ENTER“;
- Stlačte „7“;
- Stlačte „ENTER“ (ako ne e aktívny užívateľský kód, zámok vypne po zvukovom signáli i indikujúci červený LED);
- Zadajte platný hlavný kód i stlačte „ENTER“;

1.2.2 Otvárania zámka

- Stlačte „ON“;
- Zadajte platný hlavný kód i stlačte „ENTER“;
- Po dobu 60 sekúnd zadajte platný užívateľský kód i stlačte „ENTER“, až sa rozsvieti indikujúci zelená LED

1.2.3 Vypnutie funkcie

- Stlačte „ON“
 - Stlačte „ENTER“;
 - Stlačte „8“;
 - Stlačte „ENTER“
 - Zadajte platný hlavný kód i stlačte „ENTER“;
- Ak hlavný kód alebo užívateľský kód ne sú platné alebo užívateľský kód ne bol zadaný, zámok vypne po zvukovom signáli i červenej indikácie LED.

Ak hlavný kód alebo užívateľský kód je zadaný 3 krát nesprávne, zámok sa zablokuje na 5 minút po zvukovom signáli i červenej indikácie LED.

2. Programovanie

2.1. Programovanie hlavného kódu:

- Stlačte „ON“
- Stlačte „ENTER“;
- Stlačte „1“;
- Stlačte „ENTER“
- Zadajte platný hlavný kód i stlačte „ENTER“;

- Zadajte nový hlavný kód (6 symbolov minimum, 8 symbolov maximum) i stlačte „ENTER“;
- Zadajte opäť nový hlavný kód i stlačte „ENTER“.

2.2. Programovanie užívateľského kódu (s hlavným kódom)

- Stlačte „ON“
- Stlačte „ENTER“;
- Stlačte „2“;
- Stlačte „ENTER“
- Zadajte platný hlavný kód i stlačte „ENTER“
- Zadajte užívateľský kód (6 symbolov minimum i 8 čísel maximum) i stlačte „ENTER“
- Zadajte opäť užívateľský kód i stlačte „ENTER“

2.3. Programovanie užívateľského kódu (bez hlavného kódu)

- Stlačte „ON“;
- Stlačte „ENTER“;
- Stlačte „3“;
- Stlačte „ENTER“;
- Zadajte platný užívateľský kód i stlačte „ENTER“
- Zadajte nový užívateľský kód (6 čísel minimum, 8 maximum) i stlačte „ENTER“;
- Zadajte opäť nový užívateľský kód i stlačte „ENTER“

2.4. Zrušenie užívateľského kódu

- Stlačte „ON“;
 - Stlačte „ENTER“;
 - Stlačte „0“;
 - Stlačte „ENTER“;
 - Zadajte platný hlavný kód i stlačte „ENTER“;
- Užívateľský kód sa zrušuje jedine platným hlavným kódom.

2.5. Programovanie času meškania i interval otvárania

Funkcia času omeškania (B3) sa týka pre obdobie času, ktorý musí uplynúť, pred tým, než sa dá otvoriť zámok.

Interval na otvorenia (IO) je periód, vo ktorom zámok sa môže otvoriť, po B3 vypršania.

Každému platnému kódu môže byť daná funkcia B3 alebo IO.

- Stlačte „ON“;
- Stlačte „ENTER“;
- Stlačte „6“;
- Stlačte „ENTER“;
- Zadajte platný užívateľský kód alebo hlavný kód i stlačte „ENTER“.
- Zadajte jedno dvojmiestne číslo, ktoré bude slúžiť pre B3 (01 – 99 minút) i číslo pre IO (1-9 minút).

Napríklad: 092 – 9 minút pre B3, i 2 minúty – pre IO.

Otvárania pomocou programovaného B3 i IO

- Stlačte „ON“;
- Zadajte platný užívateľský kód alebo hlavný kód: vizuálny zelený signál
- Automatický štart na B3: červený vizuálny i zvukový signál každých 5 sekúnd

- Po ukončení B3 – zvukový signál
 - Automatický štart IO: zelený vizuálny i zvukový signál každých 5 sekúnd
 - Zadajte raz platný kód pres B3: zelený zvukový signál
 - Ak je kód platný zariadenie pracuje, ako je znázornené v bode 3.1.1 alebo 3.1.2.
- Pri stlačení „ENTER“ v období B3 táto funkcia sa prerušuje. Celý postup sa musí opakovať, aby sa znovu otvoril.

Zrušenie naprogramovaného časového oneskorenia/interval otvarania

- Stlačte „ON“;
- Stlačte „ENTER“;
- Stlačte „6“;
- Stlačte „ENTER“;
- Zadajte platný užívateľský kód alebo hlavný kód i stlačte „ENTER“;
- Zadajte 0-0-0 pre zrušenie B3 i IO.

2.6 Zvuk Off/On

- Stlačte **tlačidlo „ON“**;
 - Stlačte **tlačidlo „ENTER“**;
 - Stlačte **tlačidlo „5“**;
 - Stlačte **tlačidlo „ENTER“**;
 - Zadajte platný spotrebiteľský kód i stlačte **tlačidlo „ENTER“**;
- Zvukové a svetelné signály sú rovnaké ako pri programovaní hlavného kódu.

4. Nedostatočné napájanie

Nízke napätia je indikované červenou LED i päť násobný zvukový signál. Je stále dostatočná energia pre otvorenie.

Ne e povolené stlačiť tlačidlo „ENTER“ pre smenú kódov. To sa indikuje jedným dlhým zvukovým signálom i červeným LED.

Núdzové otváranie

Vložte batériu do kontaktov na prednej strane klaviatúry so správnou polaritou (Obrázok 1)

Obrázok 1

Zmena batérie alebo vloženie

1. Ak je namontovaná, odstaňte čiernu plastovú krabici pre batérie (uložená v spodné časti klaviatúry) jemným ťahom smerom dole na rukoväť.
2. Nechajte batériu vypadnúť z krabice pre batérie. Ako ona nespadá, opatrne vytiahnete batériu, až spadne.

POZOR! *Pridržajte terminálny konektor batérie, aby sa zabránilo vytiahnutiu kábla z plášťa.*

3. Pripojte novú 9-voltovú alkalickú batériu k konektoru batérie.
4. Stlačte pevne batériu v krabici.
5. Inštalujte plástovou krabici pre batérii na určenom mieste.