

GunVault SpeedVault – SV 500

popis / návod k obsluze

Bezpečnostní schránka vnějších rozměrů 32 x 20 x 9 cm, pro uschování jedné krátké zbraně, typu 5“ 1911, eventuálně jiných věcí, jako jsou ceniny a důležité dokumenty. Prázdná schránka má hmotnost 3kg. Otvírání pomocí kombinace kláves (nutno dokoupit 1ks 9V baterie, není v balení) nebo bezpečnostním klíčem (v sadě jsou dva kusy). Klíče jsou určeny pro otevření schránky zejména v případě, že by byla vybita baterie po dlouhém čase nepoužívání schránky, nebo došlo k zapomenutí kombinace naprogramovaných kláves.

- V balení je kapsle ZERUST pro ochranu uložených předmětů proti důsledkům vlhka, tedy korozi. Vhodná bezpečnostní schránka do všech domácích a firemních prostor – prodejny, kanceláře, vrátnice a šatny.

- Schránku je nutné namontovat na kovový adaptér pomocí šroubů (vše v balení) na nějaké vhodné stálé místo – například dle obrázku na obalu. Montáž je možné provést zprava nebo zleva. Vše zobrazeno v originálním návodu.

- Schránka je vyrobena z vysoce kvalitní oceli, měkká pěna na vnitřních stranách chrání pistolí. High-Strength spolehlivý zámkový mechanismus. Přesné kování je prakticky nemožné vypáčit s ručním nářadím. Vestavěný počítač blokuje přístup po opakování neplatných kombinací klávesnice. Pohodlná klávesnice je snadno ovladatelná. Unikátní No-Eyes® Klávesnice.

Instalace zdroje – 9V baterii uložíme do schránky na místo určené pro baterii, kde nalezneme i konektor pro připojení. Místo se nachází uvnitř schránky – nahoře pod krytem.

Programování kódu – nové schránky mají továrně nastavenou kombinaci (1-2-3-4)

- nejedná se o numerické klávesnice, nelze tedy zadávat čísla jako 5,7 nebo 10, jde jen o kombinaci stisknutí kláves po sobě, tedy například: 2x první klávesa, 2x druhá klávesa a 1x čtvrtá klávesa a máme pěti-kombinační kód (1-1-2-2-4). Nutná je minimální kombinace na tři doteky, tedy např. (1-2-1), nejvíce však na šest, např. (1-2-1-3-4-4). Lze tedy využít jen jednu klávesu (1-1-1-1), nebo jen některé (1-4-1-4).

Při programování kódu mějte klíče mimo schránku a nechte ji otevřenou – kombinaci si nejdříve promyslete a napište si ji třeba na papír – usnadní to správné a rychlé programování.

- Nejdříve zmáčkněte a držte **LEARN** tlačítko přibližně po dobu 2 vteřin, dále blikne zelená dioda a ozve se pípnutí. Nyní se nacházíme ve fázi učení kódu.

- Zadejte nový kód během 13 vteřin, dioda bude svítit zeleně.

- Zmáčkněte a držte znovu dvě vteřiny **LEARN** tlačítko. Dioda se změní v barvě na červenou a ozve se pípnutí, poté uvolněte **LEARN** knoflík.

- Během červené barvy diody zadejte nový kód podruhé pro potvrzení.

- Zmáčkněte a držte **LEARN** tlačítko potřetí na dvě vteřiny. Pokud se rozbliká dioda zeleně – 5x a uslyšíte 5x pípnutí, je nový kód akceptován (**), a schránku můžete zavřít a zadáním zvoleného kódu ji otevřít a takto již dále využívat až do doby, kdy budete chtít kombinaci kláves změnit a využijete tento postup znovu.

- (***) Pokud by se dioda rozblikala červeně se slabým pípnutím, je kód chybně zadán a neakceptován. Poté musíte opakovat celý proces zmáčknutím a držením **LEARN** tlačítko po dobu 2 vteřin.

Tlačítko **Mute** – **NALEZNETE VEDLE TLAČÍTKA LEARN**. Při jeho podržení na cca 2 vteřiny vypnete všechny zvuky, nechcete-li při každém stisku klávesy poslouchat pípnutí.

Funkce odhalení manipulace – Tamper Detect Feature

Pokud po dobu zamčené schránky někdo zadával špatnou kombinaci, můžete se to dozvědět tak, že před otevřením schránky správnou kombinací nejdříve podržíte zároveň tlačítka 2 a 3 po dobu pěti vteřin. Bylo-li zadáno předtím špatné heslo (tedy jakákoliv chybná kombinace kláves) bude dioda na schránce svítit červeně. Pokud na klávesy nikdo nesahal, bude svítit zeleně.

Bezpečnostní spánkový mód – Security Sleep Mode

MicroVault je vybaven funkcí usnutí na 2 minuty a to ve chvíli, kdy je zadáno chybně 24 po sobě jdoucích dotyků. Po tuto dobu schránka nereaguje na žádnou kombinaci, ani na tu správnou.

Indikace slabé baterie – je oznamováno sedmi červenými bliknutími diody a sedmi slabými pípnutími při práci s klávesami.

Návod k obsluze / záruční list bezpečnostních schránek **GunVault 1000 a 2000 série.**

Vkládání baterií:

Gun Vault funguje na osm tužkových článků (AA) a je vybaven signalizací slabé baterie. Vkládání a výměna článků probíhá jejich vložením do držáku ve správné polaritě, připojením držáku na napájecí kablík (polaritu lze obrátit pouze hrubým násilím), následným upevněním držáku i s bateriemi na „strop“ úložného prostoru a jeho překrytím molitanovou vložkou. V případě selhání napájení, stejně jako v případě poruchy mechanismu nebo ztráty kódu lze Gun Vault otevřít zvenku přiloženým klíčem, **KTERÝ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NESMÍ BÝT UZAMČEN V ÚLOŽNÉM PROSTORU!**

Použití:

Pomineme-li možnost nouzového otevření klíčem, Gun Vault se otevírá pomocí kódu, zadávaného na čtyř tlačítkové klávesnici na vrchní vnější straně zařízení. Klávesnice je konstruována pro zadávání pomocí celé ruky bez palce a při jistém cviku nevyžaduje vizuální kontakt při zadávání. Klávesy jsou číslovány zleva doprava pomocí výstupků na gumovém podkladu. Stisknutí tlačítka je signalizováno pípnutím a bliknutím kontrolky zelené barvy. Továrně nastavený kód je 1 – 2 – 3 – 4, tedy jedno zmáčknutí každého tlačítka v pořadí zleva doprava při zařízení obráceném klávesnicí nahoru a čelním pohledu. Při správném zadání kódu se dvířka samovolně otevírají směrem dolů, a to s poměrně velkou razancí. Vlastní kód lze nastavit až po otevření zařízení, a to pomocí tlačítka, které se nalézá na stropě úložného prostoru, přibližně 50 mm od hrany dvířek a 25 mm vlevo od podélné osy prostoru. Stiskem tlačítka na dvě vteřiny (signalizováno rozsvícením zelené kontrolky, pípnutím a probliknutím červené kontrolky) přepneme zámek do stavu pro nastavení kódu. Po zadání nového kódu zůstává svítit zelená kontrolka. Pak znovu na dvě vteřiny stiskneme tlačítko pro nastavení. Ozve se pípnutí a kontrolka zčervená. Po druhém zadání kódu pro potvrzení znovu stiskneme tlačítko pro nastavení na dvě sekundy, zelená kontrolka pětkrát blikne a ozve se pět pípnutí. Nastavení je dokončeno, pokud kontrolka neblíká červeně místo zeleně. V tom případě došlo k chybě a je třeba začít znova. Minimální počet zadání jsou tři, maximální počet zadání je šest. Zadání se může skládat ze stisku jednotlivých tlačítek, nebo ze stisku více tlačítek najednou (např. 1 – 2, 2 + 3, 3 – 4; 1 + 2 + 3 + 4 apod.). Po dvaceti čtyřech neúspěšných pokusech o zadání kódu pro otevření nastává dvě minuty dlouhá prodleva, během které není možné zadávat kód vůbec. Pokud je během této doby stisknuto některé zadávací tlačítko, červená kontrolka zabliká a třikrát se ozve alarm.

Zvukovou signalizaci stisknutí klávesy lze vypnout, a to stiskem tlačítka pro nastavení na dvě vteřiny třikrát po sobě. Zelená kontrolka třikrát blikne a ozvou se tři pípnutí. Poté se tlačítko pro nastavení uvolní a na zadávací klávesnici se stisknou tlačítka 2 a 3 na pět sekund. Tím je signalizace vypnuta (alarm je nadále aktivní).

Gun Vault je vybaven i schopností detekce pokusu o neoprávněné otevření. Zjištění pokusu o neoprávněné otevření se provádí stisknutím tlačítek 2 a 3 po dobu pěti sekund. Pokud se rozsvítí červené světlo, došlo v době od posledního uzavření schránky k minimálně jednomu neúspěšnému pokusu o zadání kódu. Pokud svítí zelené světlo, žádný takový pokus nebyl zaznamenán.

Indikace vybité baterie:

Indikace slabého zdroje je realizována pomocí sedmi červených probliknutí kontrolky a sedmi pípnutí akustické signalizace během zadávání na klávesnici. Během této doby nelze měnit nastavení kódu. Pokud je zámek odpojen od zdroje napájení na více než pět sekund, vrací se automaticky k továrnímu nastavení kódu (1 – 2 – 3 – 4) a je nutné znova naprogramovat soukromý kód.

Záruka:

Uplatnit záruku lze během 24 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na poškození vlivem špatného zacházení, mechanického poškození a jiné újmy, která nebyla zapříčiněna selháním funkce samotného výrobku.