

NL LOCK AUTO DRIVE - DIRECT DRIVE verze 20 a 21

Návod na použití

OBECNĚ

Zámek pracuje s šestimístním číselným nebo abecedním kódem. Druhý kód může být vymazán. Každé stisknutí klávesy je signalizováno světelným a tónovým signálem.

Po zadání **platného** kódu následuje dvojitý signál. Po zadání **neplatného** kódu následuje jeden dlouhý signál. Pokud je zadávání přerušeno na dobu delší než 10 vteřin, jsou všechna předchozí zadání smazána a je třeba zadat kód znovu.

OTEVÍRÁNÍ:

Zadejte platný kód (kód z výroby je 1-2-3-4-5-6), odemkněte a otevřete trezor. Pokud není trezor do tří vteřin po zadání otevřen, zámek se automaticky zajistí.

OTEVÍRÁNÍ S ČASOVÝM ZPOŽDĚNÍM:

(Pouze u verze 21)

Po zadání platného kódu začíná časové zpoždění signalizované světelným signálem dvakrát za vteřinu. Po uplynutí časového zpoždění začíná okno otevření signalizované světelným signálem dvakrát za vteřinu a tónovým signálem dvakrát za vteřinu. V okně otevření zadejte znovu platný kód a otevřete trezor. Pokud není během okna otevření znovu zadán platný kód, zámek se zajistí a je třeba postup zopakovat.

Přerušeni časového zpoždění: stiskněte libovolnou klávesu

Znovu zpoždění časového zpoždění: zadejte znovu platný kód

ZAVÍRÁNÍ:

Zavřete dveře a otočte klikou do polohy zavřeno. Vždy překontrolujte, zda je správně zavřeno!

MANIPULAČNÍ BLOKACE:

Pokud je čtyřikrát za sebou zadán neplatný kód, zámek je blokován po dobu pěti minut. Doba blokace je signalizována světelným signálem každých deset vteřin. Po uplynutí doby blokace jsou možné pouze dva pokusy o zadání kódu. Po dvou neplatných pokusech je zámek opět blokován po dobu pěti minut.

Změna kódu:

PROVÁDĚJTE NA OTEVŘENÉM TREZURU!


Stiskněte a držte klávesu "0" dokud se neozve dvojitý signál. Rozsvítí se LED a svítí po celou dobu akce změny kódu.

- zadejte původní platný kód (dvojitý signál)
- zadejte nový kód (dvojitý signál)
- zadejte znovu nový kód (dvojitý signál)

Pokud při změně dojde k chybě zadávání (dlouhý signál), zůstává platný původní kód.






Bezpečnostní upozornění:

Co nejdříve změňte kód z výrobního závodu. Jako kód nepoužívejte osobní data (telefon, datum narození apod.)



Časové zpoždění  každé 2 vteřiny

Okno otevření:  každé 2 vteřiny
 každé 2 vteřiny



Otevírání pomocí druhého kódu:

Aktivace druhého kódu:

Stiskněte a držte klávesu "1" dokud se neozve dvojitý signál. Rozsvítí se LED a svítí po celou dobu akce.




- zadejte manažerský kód (dvojitý signál)
- zadejte kód uživatele (dvojitý signál)
- zadejte znovu kód uživatele (dvojitý signál)

Kód uživatele je možno měnit stejným způsobem jako kód manažera. Kód uživatele je možno vymazat pomocí kódu manažera. Kód manažera **není** možno vymazat.

Vymazání druhého kódu:

Stiskněte a držte klávesu "3" dokud se neozve dvojitý signál. Rozsvítí se LED a svítí po celou dobu akce.

- zadejte kód manažera
- Kód uživatele je nyní vymazán.



Časové zpoždění (max. 99min) a okno otevření (max. 19min)



Pouze u verze 21

Stiskněte a držte klávesu "9" dokud se neozve dvojitý signál. Rozsvítí se LED a svítí po celou dobu akce.

- zadejte manažerský kód (dvojitý signál)
- zadejte časové zpoždění a okno otevření, např. 26 minut časové zpoždění a 12 min okno otevření (dvojitý signál)
- zadejte hodnoty ještě jednou pro potvrzení (dvojitý signál)

Poznámka:

Změny hodnot časového zpoždění a okna otevření lze provádět pouze v okně otevření!



Co dělat když...

...po zadání kódu slyšíte dlouhé pípnutí a zámek nelze otevřít?
Zadali jste neplatný kód. Opakujte zadání.

...LEDka problikává každých deset vteřin a když stisknete klávesu, ozve se dlouhý signál?
Zadali jste čtyřikrát po sobě neplatný kód. Zámek je zablokovaný. Vyčkejte pět minut a zadejte platný kód.

...mačkáte klávesy a neslyšíte žádný signál?
Vyměňte baterii. Pokud problém přetrvává, volejte servis.

...po zadání platného kódu slyšíte dlouhý přerušovaný signál?
Co nejdříve vyměňte baterii. **Vždy používejte 9V alkalické baterie!**